



Аппарат

'ЖВВВ

Порядок работы. 1.

Поместите плёнку между роликами для плёнки, затем пропустите плёнку через доску для плёнки

2.

После того как плёнка заправлена, вставьте вилку в розетку. Включите тумблер “ON”, находящийся

3.

Одежду, которую необходимо упаковать, повесьте на крючок вешалки. Оттяните вниз плёнку до

4.

Когда ручка достигнет нужной позиции, включится микропереключатель и загорится контрольный

Принцип работы. Когда микропереключатель включен, горючий газ поступает на лицо

Технические характеристики	Характеристика / Модель	KBG-63
----------------------------	-------------------------	--------

Длина сварки, мм.	350 + 350 = 700
Мощность сварки, кВт	2,6
Производительность, пак./мин.	4
Характеристики электросети, В, 50–60 Гц	220/110 В
Вес, кг.	56